取扱説明書

保管用

スタンド用

お客様へ　お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

〒659-0082　兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel；0797-25-1305　fax；0797-25-1306
URL　http://www.flame-product.com

■　安全上のご注意

⚠警告

●この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。

・周囲温度が35℃以上の所
・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
・粉塵などの多い所
・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所

●器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。

●異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。

●布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。

⚠注意

●交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。

●ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と
なることがあります。

●点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。

●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

●差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。

●電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

■　お手入れについて　＊電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。

●汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は
石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上てください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

取扱説明書　torch

保管用

■　取付方法

1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに
差し込まないでください。
通電のまま作業されますと、感電、やけどの
原因となることがあります。

2. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に
指定のランプをご使用ください。

3. 本体を安定した場所に設置してください。

4. フットスイッチがOFFになっていることを確認し､電源プラグ
をコンセントに確実に差し込み、フットスイッチをON（通電）
にしてください。

⚠ 電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。

⚠ 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないで
ください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。

＊ご使用の際は､コードを束ねたまま使用しないでください。

■　各部の名称

■　ランプについて

適合ランプ（別売）	口金	使用上のご注意	推奨
ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ球（ﾌﾛｽﾄ）60w×4	E17	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。 ⚠電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用いただけますが、製品の特性上、下記の特徴を持つランプをお選びいただくことを推奨いたします。 光が広がるﾀｲﾌﾟ
LEDランプ LDA形40w形相当×4			